

# DERBITECH®

## Powered Applicator

Pistola a batteria - Applicatore per DERBITECH® FA e DERBITECH® Easy Fit

### Descrizione

- esclusivo design con componenti ad elevata resistenza che permette all'utilizzatore di applicare l'adesivo stando in piedi senza causare tensioni alla schiena.
- la pistola è alimentata da una batteria ricaricabile da 14,4 volt.
- il motore è progettato per funzionare ad amperaggi inferiori rispetto alle solite pistole ricaricabili per prolungare la vita della batteria e ridurre il tempo di carica.

### Caratteristiche speciali

- alimentata a batteria  
Portatile, nessun cavo o tubo
- utilizzo facile e veloce  
Risparmia tempo e manodopera
- pulsante di messa in pausa  
Risparmia la carica della batteria
- componenti ad elevata resistenza  
Ideale per un utilizzo quotidiano
- motore potente  
Può estrarre adesivi a elevata viscosità



### Confezionamento

La pistola applicatrice a batteria DERBITECH include due batterie ricaricabili NiCd, un caricabatteria e un manico rimovibile per il carrello.



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

**DERBIGUM ITALIA**

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)  
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01  
E-mail: infoit@derbigum.com

## Istruzioni per l'uso

1. Assemblare il manico del carrello utilizzando le viti (4) e i dadi di serraggio forniti con la chiave inglese e la chiave a barra esagonale (incluse).
2. Aprire la leva della frizione per permettere il movimento della cremagliera. Far retrocedere la cremagliera tirando il manico fuori dalla pistola.
3. Preparare la cartuccia di adesivo rimuovendo i cappucci o i tappi e avvitando l'ugello di miscelazione filettato.  
Nota: seguire attentamente le istruzioni del produttore dell'adesivo per la preparazione della cartuccia.
4. Inserire la cartuccia nel carrello. Allineare la cartuccia e il relativo ugello assicurandosi del corretto posizionamento.
5. Spingere in avanti il manico della cremagliera allineando i pistoni con le parti mobili della cartuccia. Chiudere la leva della frizione per innestare la frizione.
6. Innestare la batteria nell'apposito alloggiamento nella parte inferiore del manico.  
Muovere il regolatore fino a raggiungere la velocità di erogazione desiderata. Maggiore è la grandezza del disegno, maggiore è la velocità del flusso. Nota: la maggior parte delle applicazioni richiederanno il funzionamento della pistola a piena velocità.
7. Premere il pulsante per cominciare a erogare l'adesivo. Nota: il pulsante deve essere premuto due volte per mettere in funzione la pistola. È una caratteristica che permette di preservare la carica.
8. Al termine dell'applicazione o quando si raggiunge la fine di una cartuccia, rilasciare il pulsante, aprire la frizione e tirare indietro la cremagliera. Rimuovere la cartuccia.

## Sicurezza

Durante la preparazione e la lavorazione con la pistola applicatrice a batteria DERBITECH occorre indossare indumenti protettivi, come occhiali di sicurezza e guanti protettivi. La pistola applicatrice a batteria DERBITECH non dovrebbe mai essere rivolta in direzione delle persone o vicino ad esse. La pistola non deve essere messa in funzione se la cartuccia di adesivo è bloccata o ostruita da adesivo indurito, oggetti o parti del corpo. Prima di lavorare con questo o altro apparecchio, consultare l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza per le necessarie precauzioni di salute e sicurezza.

## Istruzioni per la manutenzione

- mantenere i manici puliti, asciutti e lontano dal contatto di oli e grassi.
- pulire con detergente neutro e straccio pulito. Non usare solventi o agenti pulenti che possano danneggiare le parti in plastica.
- seguire le istruzioni di pulizia e manutenzione contenute nel manuale del caricabatterie e nelle istruzioni delle batterie.
- rimuovere regolarmente, se presenti, i residui di adesivo dalla cremagliera e dai pistoni. Applicare un leggero strato di olio da macchina per lubrificare la cremagliera se necessario.
- per la lubrificazione interna e tutte le altre manutenzioni, ad eccezione della pulizia esterna e del caricabatterie, e per tutte le riparazioni, fare riferimento al produttore.
- se la pistola non funziona a pieno regime, controllare che le batterie siano ricaricate completamente e che i contatti tra la batteria e la pistola siano entrambi ben puliti. Nel caso in cui sia necessaria una manutenzione, fare attenzione e pulire con un raschietto.

## Servizio

Il servizio alla pistola deve essere realizzato solo da personale qualificato. Il servizio o la manutenzione realizzati da personale non qualificato può portare a rischi o ferite. Non disassemblare la pistola o le batterie. Al termine della vita utile, rimuovere la batteria. Conferire a un centro di smaltimento o di rigenerazione la batteria intatta. Assembrarla e disasembalarla potrebbe creare condizioni di non sicurezza.

Per la manutenzione usare solo parti di ricambio originali. Impiegare ricambi non autorizzati o ignorare le Istruzioni di manutenzione può creare il rischio di shock elettrici o di ferite.