



GATOR SAND XP G2

POLYMERSAND FÜR PFLASTERSTEINE, NATUR-UND BETONSTEINE
FUGEN BIS EINER BREITE VON 5,0 CM
TDS Revisionsdatum (tt/mm/jjjj): 01/03/2018

Technische Hinweise

Stand: 01.03.2018
Achten Sie darauf, immer eine aktualisierte Version zu haben.
Europa: Tel. ++39 0331 72228

Beschreibung: **Gator Sand XP G2** der intelligente Polymersand wird mit einem neuen innovativen Verfahren hergestellt. Mit dieser neuen Generation von Polymeren entstehen kein Staub und kein Schleier. ES wird kein Laubbläser mehr benötigt und man muss nur einmal bewässern. **G2** der intelligente Polymersand ist der sauberste, der schnellste und der aktuell einfachste zu verlegen auf dem Markt. Er ist geeignet für verschiedene Anwendungen im privaten und öffentlichen Bereich



Gator Sand XP G2 ist Wasserdurchlässig geeignet für Unterbau mit ungebundener Bauweise.

A- Bevor man mit GATOR SAND XP G2 verfugt, muss man die letzte Version der technische Daten auf www.Alliancegator.com beachten.

B- Nur auf trockenen Oberflächen anwenden, nicht auf nassen oder feuchten. Das würde das Endergebnis von GATOR SAND XP G2 vermindern. Die Feuchtigkeit und die nasse Oberfläche lösen eine vorzeitige verbindende Reaktion aus, die dazu führt, dass der Polymersand an der Oberfläche haften bleibt und nicht in die Fuge rinnt.

C- GATOR SAND XP G2 setzt sich bei einer Temperatur ab dem Gefrierpunkt (0° C) Kann auch angewandt werden, wenn mit Regen zu rechnen ist (Setzungszeit: 1 Stunde ohne Regen).

D- Vermeiden Sie übermäßige Bewässerung oder Überflutung von gepflasterten Flächen.

E- Alle gepflasterten Oberflächen müssen ein Drainagegefälle von 3 mm pro 30 cm aufweisen, um sicherzustellen das Wasser fließen kann und GATOR SAND XP G2 seine optimale Wirkung erreicht.

F- Für tragende Mauern des Schwimmbads muss Mörtel für die Fugen verwendet werden. Auf den restlichen gepflasterten Flächen rund um das Becken können Sie Gator Sand XP G2 verwenden.

G- Achten Sie darauf, das der obere Rand der Fuge mindestens 2-3 mm niedriger ist als die Oberfläche der Pflastersteine. Die Fugen sollten nicht mit Fußgängerverkehr oder Reifen in Kontakt kommen. Das Produkt wird als Fugenmaterial verwendet und die Belastung muss auf Steine und Unterbau liegen.



Alliance Designer Products Inc.
225 Blvd. Bellerose West, Laval, Quebec, Canada H7L 6A1
Tel.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Händler : 1 866-212-1611
www.alliancegator.com - Email : info@alliancegator.com



GATOR SAND XP G 2

Verlege Anleitung - 4 einfache Schritte

1 - Einkehren

Gator Sand **G2** ausschütten und mit hartborstigen Besen einkehren. Achten Sie, dass die Fugen vollständig mit Gator Sand G2 gefüllt sind. Mischen Sie den Polymersand nicht mit fremdem Material. Trocken einkehren.

Verdichten Optional

Wir empfehlen bei Neuverlegungen, größeren Flächen und bei engen Fugen den Polymersand zu verdichten. Lassen Sie eine dünne Schicht von Gator Sand **G2** an der Oberfläche um die Verdichtung mit der Rüttelplatte zu unterstützen. Verdichten Sie den Gator Sand **G2** in mehrere Richtungen. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 um sicherzustellen, dass die Fugen vollständig gefüllt sind.

2 - Abkehren

Sauber den Polymersand mit einem feinen Besen, z.Bsp. Kokosbesen abkehren (am besten diagonal, schräg zu den Fugen) und darauf achten, dass sich kein überschüssiger Polymersand auf der Oberfläche der Steine befindet. Der Gator Sand **G2** liegt dann automatisch ca. 2-3 mm unter der Oberfläche des Bodenbelages.

3 - Bewässern

Verwenden Sie einen Gartenschlauch mit einer Reglerspritze und besprühen Sie eine bestimmte Fläche für **ca. 1 Minute**. Bearbeiten Sie immer Oberflächenabschnitte (ca. 4,5 m²) nacheinander. Gator Sand **G2** nicht aus den Fugen auswaschen. Wenn es notwendig ist, spülen Sie zuletzt alle Rückstände ab, die sich auf der Oberfläche befinden. Während der Aktivierungsphase mit Wasser, darauf achten dass die Oberfläche nicht austrocknet. Beim einen Gefälle besprüht man die Oberfläche von unten nach oben.

4- Entfernen Sie eventuelle Reste von Gator Sand **G2** von der Oberfläche mit Hilfe eines Besens. Vergewissern Sie sich, dass der Polymersand mindestens 2-3mm unter der Oberfläche von Bodenbelag sich befindet.

Hinweis / Garantie:

Die Verarbeitung des Fugensandes liegt außerhalb unserer Verantwortung, da AllianceGator keine Kontrolle über die richtige Anwendung, Untergrund, Wetter bei Verlegung usw. hat. Wir haften nur für die gleichbleibende Qualität unseres Produktes.

Generell empfehlen wir, vor der Verlegung immer eine kleine Musterfläche anzulegen.