



Figura 1 Tipico solaio a doppia orditura.

Le travi principali sono da connettere così come i travetti.

La connessione delle travi principali può essere fatta casserando, tra un travetto e l'altro, lo spazio sopra la trave.



Figura 2. Connessione di trave principale con doppia fila di connettori. Si può notare il doppio trapano con supporto, uno strumento che permette di fare due prefori per l'applicazione del connettore Maxi in una unica operazione e potendo operare stando in piedi.