

# DERBITECH®

## Multi-Bead Powered Applicator

*Applicatore a batteria a ugelli multipli per DERBITECH® FA*

### Descrizione

- L'applicatore a ugelli multipli è un applicatore alimentato a batteria progettato per l'applicazione dell'adesivo DERBITECH® FA.
- L'applicatore a ugelli multipli è un applicatore per adesivi che alloggia quattro cartucce di DERBITECH FA.

### Caratteristiche speciali

- L'applicatore eroga 4 cordoli di adesivo simultaneamente. Eroga fino a 55,74 m<sup>2</sup> in meno di 2 minuti.
- Alimentato a batteria  
Non sono necessari cavi o generatori.
- Manutenzione limitata  
Nessun ritardo nell'esecuzione dei lavori a causa di arresto della macchina.
- Il metodo più veloce per applicare pannelli termoisolanti rigidi.  
Minori costi di manodopera.



### Confezionamento

L'applicatore a batteria a ugelli multipli DERBITECH include:

- 2 batterie ricaricabili
- 1 caricabatterie
- Manuale di applicazione

### Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le batterie siano completamente cariche. Se la batteria non è totalmente carica, caricarla fino a che il display indichi la carica completa. Collegare il caricatore alla presa elettrica. Collegare la batteria al caricabatterie (filo nero a filo nero, filo rosso a filo rosso). Assicurarsi che il pulsante 2/6/10 sia disattivato per avviare il processo di carica. Le luci sul display del caricabatterie indicheranno lo stato di carica delle batterie.
2. Inserire la batteria completamente ricaricata nell'alloggiamento per le batterie e collegarla al terminale.
3. Testare l'applicatore spingendo il pulsante. Assicurarsi che tutti i pistoni siano funzionanti. Per attivare il ritorno, tirare con forza sulla leva di ritorno. Assicurarsi nuovamente che tutti i pistoni siano funzionanti.
4. Preparare le cartucce di DERBITECH FA rimuovendo i tappi di protezione dalla testa di erogazione delle cartucce, e applicare il beccuccio di miscelazione fornito.
5. Caricare le cartucce assicurandosi che siano ben salde nella loro posizione.
6. Posizionare l'applicatore dove deve essere applicato l'adesivo e dove deve essere posato l'isolamento o il manto impermeabile.
7. Cominciare a erogare l'adesivo premendo il pulsante e spingere l'applicatore ad una velocità che consente di realizzare cordoli di adesivo larghi da 0,6 a 1,3 cm.
8. Al termine dell'erogazione totale delle cartucce, tirare il manico di ritorno fino a che i pistoni non siano completamente retratti. Rimuovere le cartucce vuote.



**DERBIGUM®**

MAKING BUILDINGS SMART

**DERBIGUM ITALIA**

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Gelfo di Bologna (BO)

Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01

E-mail: [infoit@derbigum.com](mailto:infoit@derbigum.com)

## Sicurezza

- Durante la preparazione e la lavorazione con la pistola applicatrice a batteria DERBITECH occorre indossare indumenti protettivi, come occhiali di sicurezza e guanti protettivi.
- In nessun caso possono essere utilizzati acidi o corrosivi chimici nelle macchine. Il circuito elettrico non è progettato a prova di esplosione e non dovrebbe pertanto essere utilizzato in contesti in cui sia richiesta tale caratteristica.
- L'applicatore non deve essere messo in funzione se le cartucce di adesivo sono bloccate o ostruite da adesivo indurito, oggetti o parti del corpo. Prima di lavorare con questo o altro apparecchio, consultare l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza per le necessarie precauzioni di salute e sicurezza.

## Spegnimento o pause prolungate

1. Se occorre interrompere l'erogazione, spegnere il pulsante e tirare un po' indietro i pistoni dell'applicatore per togliere la pressione dalle cartucce.
2. Se l'erogazione viene interrotta per più di qualche minuto, il beccuccio di miscelazione dovrà essere sostituito con un nuovo beccuccio.
3. Se la carica della batteria si esaurisce durante l'erogazione, sostituirla semplicemente con l'altra batteria; mettere in carica la batteria esaurita.
4. Al termine di ogni giornata, ricaricare le batterie per il giorno seguente.

## Istruzioni di manutenzione

- tenere tutte le parti mobili lontane dal contatto con adesivi e sporcizia.
- non permettere all'adesivo di venire in contatto con i pistoni o con le loro guide.
- mantenere sempre la superficie pulita dove vengono posizionate le cartucce. La sporcizia può far inclinare le cartucce con conseguente malfunzionamento.
- le ruote non devono venire a contatto con l'adesivo per girare liberamente. Per permettere una veloce rimozione di adesivo è possibile coprire le ruote con una pellicola protettiva.
- la batteria deve essere caricata completamente prima dell'uso.
- per avere tempi di ricarica più brevi, non lasciare scaricare completamente le batterie. Una batteria parzialmente scarica si caricherà più velocemente di una batteria completamente scarica.
- la lenta ricarica a 2 ampere nel corso della notte prolungherà la vita della batteria più di una rapida carica a 10 ampere. Le batterie hanno una garanzia di 90 giorni.
- la scatola elettrica non può essere manipolata dall'utilizzatore. Non cercare di aprire la scatola: aprire la scatola invaliderà la garanzia.
- usare sempre quattro cartucce. Una pressione irregolare può danneggiare l'applicatore. Se sono necessari meno di quattro cordoli di adesivo, utilizzare la pistola a batteria DERBITECH.