

# DERBITECH® Easy Fit Pocket

*Cassero prefabbricato da riempire per la sigillatura dei corpi uscenti del tetto*

## Descrizione

- ▶ Cassero prefabbricato con chiusura a incastro che si assembla facilmente in cantiere destinato al riempimento con il sigillante a presa rapida senza solventi DERBITECH Easy Fit Sealer. Il sigillante diventa impermeabile pochi minuti dopo l'applicazione.
- ▶ Il cassero prefabbricato si chiude semplicemente incastrando elementi maschio-femmina ed è composto di un elastomero in poliuretano flessibile ad elevata resistenza.
- ▶ I diversi pezzi possono essere assemblati fra loro per creare un cassero delle dimensioni e delle forme desiderate.

## Vantaggi

- ▶ Pronto all'uso  
Non richiede miscelazioni, riduce i costi di manodopera
- ▶ Nessuna restrizione di temperatura  
Adatto a tutti i climi
- ▶ Resistente alle intemperie  
Sigillante a lunga durata
- ▶ Senza solventi, senza VOC, inodore
- ▶ Elastomerico  
Rimane flessibile, assorbe gli stress
- ▶ Compatibile con la maggior parte dei supporti  
Può essere utilizzato su SBS, EPDM, TPO, BUR e metallo
- ▶ Disponibile in diverse dimensioni
- ▶ Adatto per la sigillatura della maggior parte dei corpi uscenti dal tetto



## Attrezzatura

Pistola a batteria DERBITECH progettata per l'impiego con DERBITECH® FA e DERBITECH® Easy Fit.

## Consumo

Una cartuccia di sigillante DERBITECH Easy Fit equivale a circa 1,47 litri e permette il riempimento di circa 3 casseri da 10 cm.

## Confezionamento

Il sistema DERBITECH Easy Fit è disponibile nelle seguenti confezioni:

Descrizione	Pezzi/scatola	Scatola/pallet
Kit da 10 cm	6	48
Kit da 15 cm	4	48
Kit da 20 cm	4	48

Disponibili su richiesta altri pezzi lineari di differenti lunghezze, angoli interni ed angoli esterni.

## Conservazione

Mantenere la temperatura compresa tra i 18° e i 29° C nelle 24 ore antecedenti l'uso del prodotto.  
Non stoccare alla luce diretta del sole o a temperature superiori ai 32° C.



Colore: nero



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

## DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)  
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01  
E-mail: infoit@derbigum.com

[WWW.DERBIGUM.IT](http://WWW.DERBIGUM.IT)

### Preparazione della superficie

Tutte le superfici di lavoro devono essere pulite, asciutte, e libere da sporco, polvere, residui, ghiaia sciolta, coating non aderenti, membrane deteriorate e altri contaminanti che rendano la superficie irregolare o incoerente.

Per applicazioni su membrane bituminose granigliate, rimuovere tutta la graniglia staccata dalla superficie della membrana prima di applicare il DERBITECH® SEALSTICK.

### Membrane di supporto approvate

- bitume modificato – pulire con un detergente specifico
- bitume granigliato – rimuovere la graniglia staccata
- EPDM – pulire con detergente specifico e trattare con primer
- TPO - pulire con detergente specifico e trattare con primer
- Metallo

Per una lista completa di supporti approvati, o per ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio Tecnico.

### Limitazioni

- Non applicare su superfici bagnate o umide.
- Non usare malta o altri tipi di riempimento.
- Il sistema DERBITECH Easy Fit è idoneo per coperture piane e regolari. Non applicare su superfici fortemente inclinate.

### Applicazione

1. Assicurarsi che il supporto sia libero da ghiaia sciolta, sporco, graniglia e ogni altro elemento che possa compromettere l'adesione. Fare riferimento alle Linee Guida per la preparazione della superficie.
2. Posizionare il DERBITECH Easy Fit Pocket nel punto desiderato e segnare il bordo esterno come riferimento. Il DERBITECH Easy Fit Pocket deve essere posizionato in maniera tale da lasciare una distanza di almeno 2.5 cm dal corpo da sigillare.
3. I corpi uscenti devono essere preparati con una spazzola metallica per rimuovere calcinacci, sigillanti, ruggine, e altri elementi che possano compromettere l'adesione.
4. Sigillare la base del corpo uscente con il mastice DERBITECH SEALSTICK per evitare che il sigillante DERBITECH Easy Fit coli attraverso le aperture.
5. Applicare una dose generosa di DERBITECH SEALSTICK al supporto dove sarà posizionato il DERBITECH Easy Fit Pocket.
6. Applicare una dose generosa di DERBITECH SEALSTICK sull'incastro maschio-femmina del DERBITECH Easy Fit Pocket.
7. Posizionare il DERBITECH Easy Fit Pocket e applicare una pressione uniforme per assicurare il contatto totale con la superficie del tetto.
8. Asportare il sigillante in eccesso.
9. Con la pistola applicatrice a batteria DERBITECH, erogare una piccola quantità iniziale di DERBITECH Easy Fit Sealer per assicurare una corretta miscelazione. Consultare la scheda tecnica del DERBITECH Easy Fit Sealer per ulteriori indicazioni.
10. Versare nel cassero il sigillante DERBITECH Easy Fit Sealer fino a totale riempimento.

