



## Certificazioni e normative

AQUAZIP FLOOR & WALL soddisfa i requisiti prestazionali relativi alla classe CM-O1P della normativa EN 14891:2012 - (Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrelle di ceramica incollate con adesivi).

AQUAZIP FLOOR & WALL soddisfa i principi definiti dalla norma EN 1504-9:2009 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità") e i requisiti della norma EN 1504-2 ("Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo") come rivestimento protettivo contro i rischi di penetrazione (PI), controllo dell'umidità (MC) e aumento della resistività (IR). AQUAZIP FLOOR & WALL ha ottenuto la classificazione GEV EMICODE EC 1Plus, un marchio volontario relativo alle emissioni di componenti organici volatili e semivolatili (VOC e SVOC) rilasciato da GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte), che attesta le bassissime emissioni di componenti organici volatili del prodotto.

## Preparazione del fondo

Prima di eseguire l'applicazione di AQUAZIP FLOOR & WALL il piano di posa deve risultare stagionato, integro, privo di ristagni d'acqua superficiali, dimensionalmente stabile e meccanicamente resistente. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, pitture, vernici, efflorescenze, ecc. dovranno essere preventivamente rimosse, così come eventuali tratti sfarinanti o asportabili.

Supporti in calcestruzzo devono garantire una resistenza a compressione minima di 25 MPa ed una resistenza a trazione di almeno 1,5 MPa; eventuali aree o tratti di calcestruzzo degradato, dovranno essere obbligatoriamente sottoposti ad operazioni preliminari di ripristino volumetrico utilizzando idonee malte cementizie strutturali Fassa Bortolo.

In caso di nuovi getti, il supporto deve essere sufficientemente stagionato (almeno 28 gg) e dovranno essere preparati preliminarmente mediante cicli di pallinatura, sabbiatura, scarifica o abrasione meccanica (mola abrasiva diamantata) al fine di rimuovere parti friabili, incrostazioni, concrezioni, lattime di cemento o altre sostanze contaminanti, al fine di rendere il supporto leggermente ruvido (non meno di 3 mm nel caso di successive regolarizzazioni con GAPER 3.30 o SISMA R2) e assorbente per non compromettere l'adesione del successivo ciclo di impermeabilizzazione. Eventuali fessurazioni dovranno essere risanate con l'utilizzo di FASSA EPOXY 100 oppure FASSA EPOXY 300, in funzione della tipologia di intervento.

Per interventi su vecchie murature rimuovere completamente eventuali strati di intonaco o finiture presenti sulla superficie mettendo a nudo la muratura. Eseguire le eventuali operazioni di ripristino del paramento murario in modo da eliminare fessure, cavità o eventuali interstizi tra mattoni e blocchi mediante l'utilizzo di BA 596 oppure SPECIAL WALL B 550 M, in funzione dello spessore richiesto.

Prima di procedere con l'impermeabilizzazione è obbligatorio il trattamento preliminare di tutti i punti critici:

### Interventi in spinta negativa

- eventuali venute d'acqua devono essere tamponate con l'utilizzo di FASSA BLOCK;
- eventuali nidi di ghiaia, riprese di getto, distanziatori o lame di cassero, corpi passanti presenti su strutture in calcestruzzo, devono essere trattati con FASSA EPOXY 400 con aggiunta di sabbia silicea al 20% dopo aver adeguatamente preparato il fondo (contattare il servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo);
- raccordare gli angoli creando adeguate sguenze tra pareti contigue e tra pareti e pavimento, mediante l'utilizzo di BA 596;
- in presenza di giunti di dilatazione o frazionamento contattare il servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo;

### Interventi in spinta positiva

- piscine: tutti i punti critici quali angoli interni, angoli esterni, giunti di frazionamento, raccordo fra superfici verticali-orizzontali e verticali-verticali ecc., dovranno essere trattati con AQUAZIP ELASTOBAND oppure con ACCESSORI AQUAZIP;
- vasche, cisterne e/o serbatoi: realizzare preventivamente dei gusci di raccordo lungo tutti i raccordi tra superfici orizzontali/verticali e negli angoli tra pareti; i gusci saranno realizzati con GAPER 3.30 impastato con una miscela di acqua ed AG15 diluito in rapporto 1:3 oppure con BA596;
- eventuali nidi di ghiaia, distanziatori o lame di cassero corpi passanti presenti su strutture in calcestruzzo, devono essere trattati con FASSA EPOXY 400 con aggiunta di sabbia silicea al 20% dopo aver adeguatamente preparato il fondo (contattare il servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo);
- trattare eventuali giunti strutturali con FASSA TPE 170;

Successivamente si dovrà procedere con la regolarizzazione del supporto. Per supporti in calcestruzzo utilizzare GAPER 3.30 oppure SISMA R2 in presenza di fondi umidi; per impieghi caratterizzati da elevate sollecitazioni in spinta positiva (ad esempio vasche, piscine, ecc.) prevedere l'applicazione di GAPER 3.30 impastato con una soluzione di acqua ed AG15 (1 parte di AG15 e 3 parti di acqua).

Per la regolarizzazione invece di supporti solidi ed integri in muratura utilizzare BA 596. Nel caso di superfici eterogenee o laddove si sia effettuata una riparazione con discontinuità in spessore, dovrà essere annegata una rete tipo FASSANET ZR 185.

## Applicazione

### Rapporto di miscelazione

Componente A : Componente B = 20 : 10 in peso.

- Componente A: sacchi speciali con protezione dall'umidità da ca. 20 kg
- Componente B: barattoli da ca. 10 kg

### Miscelazione

AQUAZIP FLOOR & WALL deve essere miscelato mediante mescolatore meccanico a bassa velocità (~500 giri al minuto). Mescolare accuratamente il componente B prima dell'uso e successivamente aggiungere lentamente il componente A continuando a mescolare accuratamente per circa 3 minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi.

Lasciare riposare per qualche minuto al fine di permettere l'evacuazione dell'aria inglobata.

Non aggiungere alla miscela acqua o altri additivi.

Si consiglia di preparare l'impasto utilizzando una confezione completa di componente A e una di componente B, al fine di garantire la corretta proporzione tra i due componenti.

## Applicazione

AQUAZIP FLOOR & WALL deve essere applicato sul supporto in più mani mediante spatola metallica, pennello, rullo oppure macchina. Lo spessore totale di applicazione dovrà essere di almeno 3 mm in 2 strati.

Per l'applicazione a spatola utilizzare una spatola metallica dentata (4x4 mm) esercitando una pressione omogenea sul supporto al fine di ottenere uno spessore regolare e compatto. Per eseguire l'applicazione a spruzzo di AQUAZIP FLOOR & WALL è necessario utilizzare una normale macchina intonacatrice con idoneo allestimento (per maggiori informazioni contattare contattare il servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo).

Ad avvenuto rapprendimento del primo strato (circa 5-6 ore a +20°C e 65% U.R.), applicare una seconda mano di AQUAZIP FLOOR & WALL, avendo cura di realizzare uno strato continuo e uniforme a perfetta copertura della prima mano, procedendo sempre nella stessa direzione, preferibilmente incrociata con quella del primo strato, per garantire la completa copertura del supporto.

L'impiego della rete in fibra di vetro alcali resistente FASSANET 160, da annegare tra la prima e la seconda mano di prodotto, è da consigliare per interventi in spinta positiva in zone molto sollecitate o in presenza di ampie fessurazioni (preventivamente trattate) o in presenza di supporti eterogenei, in quanto minimizza i rischi di comparsa di microcavillature che possono pregiudicare la tenuta del rivestimento impermeabile. La rete di rinforzo dovrà essere ritagliata preventivamente su misura e sormontata nelle congiunzioni per almeno 10 cm.

Non risvoltare mai la rete di rinforzo sui risvolti verticali.

### Condizioni di applicazione

- temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
- temperatura ambientale: min. +5°C / max. +35°C.

Lo spessore totale di applicazione dovrà essere non inferiore a 3 mm con uno spessore massimo raccomandato per ogni singola mano di 2 mm.

Consumo indicativo di circa 1,65 kg/m<sup>2</sup> per 1 mm di spessore.

## Tempi di asciugatura

AQUAZIP FLOOR & WALL deve essere completamente indurito prima di essere rivestito.

Dopo l'applicazione della seconda mano attendere almeno 5 giorni di stagionatura, prima di applicare il nuovo rivestimento ceramico; per questo impiego consigliamo l'utilizzo di adesivi cementizi ad elevata elasticità classificati S1 o S2 in conformità alla norma EN 12004, come ad esempio AD 8 additivato con LATEX DE 80, AZ 59 FLEX, AT 99 MAXYFLEX. Per i mercati di Spagna e Portogallo FASSAFLEX o FASSAFLEX TOP. Nel caso in cui ci sia la necessità di ricorrere a prodotti a presa rapida, RAPID MAXI S1 e FASSATECH 2.

Per la sigillatura delle fughe consigliamo l'utilizzo dei sigillanti cementizi FASSAFILL oppure nel caso in cui sia necessaria un'elevata resistenza chimica, usare sigillanti a base epossidica come FE838 o FASSAFILL EPOXY.

AQUAZIP FLOOR & WALL, applicato su superfici verticali oppure intradossali in ambienti interni ed esterni, può essere tinteggiato con una finitura protettiva e decorativa (contattare il servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo). Su AQUAZIP FLOOR & WALL può infine essere prevista la realizzazione di un ciclo di intonacatura con il rinzaffo S 641, intonaco macroporoso RISANAFACILE, intonaco di finitura traspirante S 605 e pittura decorativa quale ad esempio RICORDI CALCE A PENNELLO, PB 260 ACTIVE oppure FASSIL P 313.

In caso di impermeabilizzazione esterna di muri di fondazione controterra, prima delle operazioni di reinterro attendere cinque giorni di maturazione del prodotto e successivamente procedere all'applicazione di un sistema protettivo e drenante costituito da fogli bugnati di polietilene estruso ad alta densità (HDPE) accoppiati ad un tessuto non tessuto in polipropilene.

## Pulizia dell'attrezzatura

Immediatamente dopo l'uso di AQUAZIP FLOOR & WALL pulire tutti gli attrezzi e l'equipaggiamento con acqua prima che il prodotto faccia presa.

Il materiale indurito può essere rimosso solo per via meccanica.

## Smaltimento ed ecologia

Non disperdere nell'ambiente il prodotto ed i contenitori vuoti.

Per ulteriori informazioni consultare sempre la scheda di sicurezza più recente.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare AQUAZIP FLOOR & WALL:
  - su supporti saturi d'acqua;
  - su superfici bituminose e/o asfalti minerali;
  - su materiali isolanti (sottofondi alleggeriti, calcestruzzo cellulare, pannelli in polistirene espanso o estruso, etc.);
  - su superfici carrabili prive di rivestimento ceramico e/o lapideo o soggette a sollecitazioni strutturali;
  - su superfici verticali o intradossali da lasciare a vista se non protette con idonei prodotti in grado di garantire la resistenza ai raggi UV, a tale scopo consigliamo il nostro prodotto C 285 BETON-E;
  - a contatto diretto con l'acqua clorata delle piscine; prevedere l'applicazione di un rivestimento in piastrelle o mosaico;
  - in presenza di forte ventilazione o su supporti fortemente soleggiati; in tal caso proteggere la superficie impermeabilizzata con teli umidi.
- Per l'impermeabilizzazione di locali interrati in presenza di acqua di falda o sotto battente idraulico contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo.
- Dopo l'applicazione di AQUAZIP FLOOR & WALL proteggere la superficie trattata, dalla pioggia nelle prime 24 ore.
- Dopo l'applicazione di AQUAZIP FLOOR & WALL proteggere la superficie trattata dal gelo e/o da una rapida essiccazione nelle prime 48 ore.
- AQUAZIP FLOOR & WALL è permeabile al vapore acqueo e non costituisce barriera al vapore per finiture non traspiranti.
- AQUAZIP FLOOR & WALL non è frattazzabile pertanto in caso di possibili imperfezioni della superficie trattata si potrà procedere, dopo il completo indurimento della membrana impermeabile cementizia, ad una leggera abrasione della superficie per la rimozione di eventuali irregolarità. Qualsiasi abrasione apportata su AQUAZIP FLOOR & WALL prima del suo totale indurimento, potrebbe provocare un danno nel sistema impermeabile limitandone le caratteristiche.
- Il processo di indurimento di AQUAZIP FLOOR & WALL viene rallentato in presenza di elevata umidità ambientale.
- Nel caso si voglia rivestire il sistema impermeabile con vernici o prodotti a solvente, è obbligatorio eseguire delle prove preliminari allo scopo di verificare che il solvente non influenzi l'integrità del rivestimento impermeabile.
- Nel caso sia necessario consolidare la muratura prima dell'applicazione di AQUAZIP FLOOR&WALL, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Fassa Bortolo.

**AQUAZIP FLOOR & WALL deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.**

## Norme di sicurezza

Fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza contenente i parametri fisici, tossicologici ed altri dati relativi alla sicurezza degli operatori.

Lavorare il prodotto in presenza di adeguata ventilazione e lontano dalle fonti di calore.

AQUAZIP FLOOR & WALL deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli usi e nelle forme prescritte ed è destinato esclusivamente per utilizzi professionali.

## Conservazione

Componente A: conservare nella confezione originale, in locali adeguati e all'asciutto per un tempo di conservazione non superiore a 12 mesi.

Componente B: conservare nella confezione originale, in locali adeguati e all'asciutto per un tempo di conservazione non superiore a 12 mesi. Teme il gelo.

## Qualità

AQUAZIP FLOOR & WALL è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

## Dati Tecnici

Resa	ca. 1,65 kg/m <sup>2</sup> per mm di spessore
Peso specifico dell'impasto	ca. 1.650 kg/m <sup>3</sup>
pH dell'impasto	> 12
Rapporto d'impasto	2 parti di Comp. A e 1 parte di Comp. B
Temperatura di applicazione	da +5°C a +35°C
Tempo di vita dell'impasto	ca. 1 ora
Tempo di attesa per la posa di piastrelle	minimo 5 gg a +20°C e con 65% di umidità relativa
Spessore massimo per mano	2 mm
Classificazione GEV EMICODE EC 1 Plus	a bassissime emissioni

## Componente A

Aspetto	Polvere grigia
Peso Specifico	1.300 g/l
Residuo secco	100%

## Componente B

Aspetto	Lattice bianco
Peso Specifico	1.010 g/l
Residuo secco	53%

Norma EN 14891 CM-O1P	Requisiti Normativa	Prestazioni Prodotto
Impermeabilità all'acqua in pressione (1,5 bar per 7 gg spinta positiva)	Nessuna penetrazione e aumento di peso ≤ 20 g	Nessuna penetrazione
Crack bridging ability a + 23°C ( mm)	≥ 0,75	1,5
Crack bridging ability a -5°C ( mm)	≥ 0,75	1,2
Adesione iniziale (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	0,9
Adesione dopo immersione in acqua (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	0,5
Adesione dopo azione del calore (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	1,3
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	0,5
Adesione dopo contatto con acqua clorurata (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	0,55
Adesione dopo contatto con acqua di calce (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 0,5	0,55

Norma EN 1504-2 PI-MC-IR	Requisiti Normativa	Prestazioni Prodotto
Misure dell'aderenza per trazione diretta (EN 1542)	Sistemi flessibili senza traffico ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	Asciutta 1.1 N/mm <sup>2</sup>
Cicli gelo-disgelo con immersione in sali disgelanti (EN 13687-1)		Bagnata 1.2 N/mm <sup>2</sup>
Cicli temporaleschi (EN 13687-2)	Sistemi flessibili senza traffico ≥ 0,8 N/mm <sup>2</sup>	1.1 N/mm <sup>2</sup>
Determinazione della permeabilità all'anidride carbonica (EN 1062-6)	Sd > 250 m	Sd = 343 m
Determinazione e classificazione del grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità - EN 1062-3)	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	0,01 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>
Determinazione e classificazione del grado di trasmissione del vapor d'acqua (EN 7783)	Classe I (Sd < 5 m)	2,5 m
Crack bridging statico 20°C (EN 1062-7)	Classe A5 (>2.5 mm)	2,9 mm
Classe di Reazione al Fuoco (EN 13501-1)	Classe E	

Prestazioni non richieste	Requisito normativa	Prestazioni Prodotto
Impermeabilità all'acqua in pressione (1,5 bar per 7 giorni di spinta negativa)	Non richiesta	Nessuna permeazione

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.